Panasonic

取扱説明書

フードプロセッサー (家庭用)



刻む、する、混ぜる、おろすが自由自在

カッター・羽根の種類と働き

3 種類のカッターとパンの羽根を替えることで幅広いメニュー

をお楽しみいただけます。

もくじ ●お買い上げの品番により、カッ ター・羽根の数が異なります。



毎日の

使い方

ページ

安全上のご注意

各部の名前

基本の使い方

6

8

●使いこなしのポイント



刻む

たまねぎ 肉(ミンチ) 牛食パン

おろす

大根 長芋



する

魚(すり身) ごま ふりかけ



混ぜる ドレッシング

マヨネーズ たれ



% 2

(別売)

% 2

(別売)





ナイフカッターを使う

●刻む/する

おろし・とろろカッターを使う

●おろす

パンの羽根を使う

●パン牛地を作る

●パンの基本材料

●パン作り Q&A

スライス・せん切りカッターを使う

16 ●切る

18

19



こねる

パン生地 パスタ生地※ うどん生地※



※K48Pは低速機能がないため、 パスタ生地、うどん生地は できません



スライス

きゅうり たまねぎ キャベツ じゃがいも にんじん



せん切り

大根 じゃがいも にんじん きゅうり



次の別売部品をお求めいただ きますと、幅広いメニューが お楽しみいただけます。

- ●別売品は販売店でお買い求 めいただけます。
- ※★印はパナソニックの家電製品直 販サイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけます。(22ページ) 「税込·2009年2月現在]

MK-K48P をお持ちの方へ

パンの羽根★



部品番号: AUF84-137-W 希望小売価格: 1,050円

MK-K60P · MK-K48P をお持ちの方へ

%2 スライス・せん切り カッターヤット (収納ケース付き)



部品番号: AUAO8-137-W 希望小売価格: 6,825円



●説明の写真・イラストはMK-K80Pを 使用しています。



お手入れする

故障かな?

●運転が止まった・・・など

保証とアフターサービス

仕様/追加部品購入

■料理レシピ編「Cook Book」は裏表紙から ご覧ください。 (レシピ編 23~47ページ)

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益生 「死亡や重傷を負うおそれ がある内容」です。



「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。





運転中に容器や投入 口の中に、指・スプ ーン・はしなど調理 材料以外を入れない



(けがの原因)

カッターに 直接手を触れない



けがの原因



●ナイフカッター、おろし・ みを持つ。





電源プラグやコードは正しく扱う



- ●コードや電源プラグを傷つけない。
- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込み が緩いときは使用しない。
 - ▶コード・プラグの修理は販売店にご相談 ください。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
- ●コンセントや配線器具の定格を超える使い 方や、交流 100V 以外で使わない。 / たこ足配線などで定格を超えると、\ 発熱による火災の原因



- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 ほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良による火災の原因

鋭利なため、

とろろカッターは、つま スライス・せん切りカッ ターは指穴部を持つ。





異常・故障時には直ちに 使用を中止する



発煙・発火、感電、けがり のおそれあり

- 異常・ ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例●コードに傷が付いたり、触れると 通電したりしなかったりする。
 - ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●使用中に異常な回転音がする。
 - ●容器にひび割れができた。
- ⇒すぐに電源プラグを抜いて、販売店 へ点検・修理を依頼してください。

事故を避けるために、 次のことを守る



- ●お子様など、取り扱 いに不慣れな方だけ で使わせない。
- ●乳幼児の手の届く所 で使わない。

(感電・けがの原因)





●本体を水につけた り、水をかけたりし ない。

(ショート・感電・発火の原因)



●自分で絶対に分解や 修理、改造をしない。

(火災・感電・けがの原因)

▶修理は販売店に ご相談ください。

発火や、 けがなどを 防ぐために…

注意

誤った使い方はしない



- ●運転中に移動させない。 (けがの原因)
- ●スイッチをふた以外で押さない。 (けがの原因)
- ●60℃以上の熱い材料を入れない。 吹きこぼれによるやけどや、容器、 割れによるけがの原因



●調理材料を取り出すときは、付属のへら で取り出す (けがの原因)

不安定な所で使わない



(けがの原因)

電源プラグは正しく扱う



- ●使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く。
 - (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)

電源プラグを抜き差しするときは スイッチ「切」を確かめる




(けがの原因)

部品の取り付け・取り外しやお手入れを するときは、電源プラグを抜く



(けがの原因)

各部の名前



■MK-K60P・MK-K48Pをお持ちの方へ スライス・せん切りカッターセット(収納ケース付き)は別売です。(2ページ)



刃の合わせ方

「スライス・せん切り切替つまみ」で合わせる


※ 必ず指穴部を持ってカッターを裏返し、 操作してください。(けがの原因)



指穴部 スライス・ せん切り


スライスするとき

-スライス | 文字が見える方向へ最後まで倒す (途中で止めると、スライスがきれいにできません。)



せん切りするとき

「せん切り」文字が見える方向へ最後まで倒す (途中で止めると、せん切りがきれいにできません。)




■スライスの厚さ 約 1mm

●せん切りの太さ(約) 幅 1.5mm /厚さ 1mm



収納ケース

おろし・とろろカッ ターと、スライス・ せん切りカッターを 収納できます。 (P.18)



基本の使い方

セットする



②カッターまたはパンの 羽根を取り付ける

▶ ①容器を本体に取り付ける

お願い

- ●材料を容器に入れてからカッ ターを取り付けない。
- ●カッターと材料の入った容 器を本体に取り付けない。 ・カッターが浮いた状態で、 軸のみ回転し、故障の原 因になります。

材料を入れる



(写真例:ぎょうざの具)

回転切替つまみを 合わせる

(MK-K80P・MK-K60Pのみ)



でき上がり

ふたを載せ、 雷源プラグを差す



ふたを両手で 押さえる

(⇒スイッチが入る)



使用後は、電源プラグを抜く



使いこなしのポイント

材料は2~3cmの大きさに 下ごしらえを



材料はすべて2~ 3cm角の大きさ、 または2~3cmの 長さに切る。

- *肉は骨・皮・筋を 取り除く。
- *魚はうろこ:頭: 内臓・骨・尾びれ を取り除く。

いろんな材料を一度に入れて



面倒なプロセスなし のクイックレシピ。 2~3cmの大きさ に下ごしらえした材 料をまとめて入れ て、でき上がり。

1回の最大量を守る

たくさん入れすぎると、モーターに負担がかかり、 保護装置が働いて運転が止まります。(19ページ)

ふたを両手でしっかり押さえる



片手だけで運転する とふたと容器の間か ら材料がこぼれたり、 ガタガタ動くことが あります。

跳ねた材料は 付属のへらで落とす



すり身など飛び散りや すい材料は、途中で容 器の縁についた材料を 付属のへらで下に落と して再び運転する。

「あらびき」・「低速」・「高速」 を材料に応じて

(MK-K80P・MK-K60Pのみ)



ッツなどのすりつぶ し・パン生地作りは「高 速」。パスタ生地・う どん生地作りや魚のす

※「あらびき」は断続的に回転し ゆっくりと切っていきます。 (「入|・「切|を繰り返す)

り身は「低速」で。 【MK-K48Pは連続回転(高速)のみ】

- *あらびきメニューを使うとき(10ページ)
- *うどん生地・パスタ生地はできません。

運転時間で お好みの刻みサイズに



ふたを押さえて運転 する時間で、あら刻 み〜細かいみじん切 りまでお料理に合っ たお好みのサイズに。

野菜のみじん切りや肉

のミンチは「あらびき |

で様子を見ながらゆっ

くりと。ごま・ピーナ

ごまペーストなどは まとめづくりで

(にんじんの例)

ごまのような小さな材料は、少量だと空回り しますが、まとめて作ると上手にできます。

まとめづくりのフリージング 活用でらくらく献立上手



フードプロセッサー ならではの素早い下 ごしらえ。 まとめて 作ってフリージング すれば、いざという ときにも大活躍。 フリージングの上手 な活用法をご紹介し ます。(24ページ)

ナイフカッターを使う

ナイフカッターで刻めるもの・すれるもの

	材料例	1回の最大量〜最少量	回転切替つまみ	運転時間	間の目安	下ごしらえのポイント
	<i>የህ</i> ተትነንሀ	「凹の取入里で取り里	※ 3	最大量	最少量	下としらんのボインド
	たまねぎ	200 50~		13~15秒	約5秒	O Oom 台口切って1やフ
	たくあん	300 ~ 50g		13~15秒	6~7秒	2〜3cm角に切って入れる
刻	パセリ	30 ∼ 10g	あらびき	約1分	15~20秒	軸を取り、水分をよくふき取って入れる
む	にんにく	300 ~ 50g		15~20秒	8~12秒	薄皮をむく
	ピーナッツ	200 ~ 50g		約1分	35~45秒	薄皮をむく
	食パン (6 枚切り)	2~½枚	高速	10~15秒	5~10秒	みみを取り、6~8つにちぎって入れる
ミンチ	牛肉・豚肉 鶏のささ身など	200 ~ 100g	あらびき	20~40秒	10~20秒	●骨、皮、筋を取り除き、約2cm角に切って入れる●豚ばら肉のかたまりは、運転が止まる原因になるため、薄切り(2~3cm長さに切る)を使う
	いわし (15cm以下) ※ 1	200 100~	低速 ※ 2	50 秒~ 1 分 50 秒	30 秒~ 1 分 30 秒	うろこ、頭、内臓、骨、尾びれを取り除き、2〜3cm角に切る ※骨を取り除くと、よりなめらかになります。
	白身魚	300 ∼ 100g		※ 4	* 4	骨、皮を取り除き、2~3cm角に切る
	いか・えび			1~2分※4	40秒~1分40秒 ※4	殻、皮、わた、足を取り除き、2~3cm角に切る
す	ごま (いりごま)	300 ~ 10g		25~30秒	20~25秒	※ペースト状にするときは時間を長めにする。
り	ピーナッツ	300 ~ 100g		2分30秒~	~ 3分30秒	薄皮をむく
つ	煮干し(やわらかめ)	40g		約 5	0秒	頭、わたを取り除き、1~2cmの長さに切る
131	にんじん	300 ∼ 100g		40 0.	60 #\\	2。2om色に切り、ゆでる
す	かぼちゃ	300 ~ 100g	高速	40~60秒		2~3cm角に切り、ゆでる
	ゆでた大豆	180g		約1分	↑30 秒	指でつぶせるくらいまで煮たもの
	ふりかけ 煮干し (やわらかめ) 40g いり白ごま 大さじ2 干しえび 大さじ3 塩 少々	合わせて約 80g		約 5	0秒	煮干しは、頭、わたを取り、1~2cmの長さに 切る

- ※1 いわしを骨ごとすりつぶすときは、小さいいわし(10cm以下)を選び、時間を長めにする。
- ※2 よりなめらかなすり身を作りたいときは、「高速」を選び、運転時間を短めにする。
- ※3 MK-K48Pは連続回転(高速)のみ。回転切替つまみ「あらびき」を使うメニューは、出来 ぐあいを見ながらふたを「チョンチョン」と押してください。 「チョンチョン」とは1秒間隔でふたを押す、離すを繰り返すことを言います。

※4 MK-K48Pは運転時間を約²/₃にして ください。

コレは 故障の原因になります。

かたいもの

(保護装置が働くため)

- ●コーヒー豆
- ●すじ肉
- ●棒だら
- ●乾燥したパン
- ●するめ
- ●干ししいたけ
- ●かたい乾物類 (乾燥大豆・だし昆布)
- ●冷凍した食品・氷

など

粘りけの強いもの (調理物が漏れるため)

- ●納豆
- ●長芋
- ●じねんじょ
- ●つくね芋
- ●いちょう芋
- ●アロエ

など

泡立て、ジュースなどの調理 (調理物が漏れるため)

おろし・とろろカッターを使う

おろし・とろろカッターでおろせるもの

材料例	1回の最大量	回転切替つまみ	下ごしらえのポイント
大根にんじん			皮をむき、約 3cm 角に切る
長芋れんこん	250g	高速	皮を厚めにむき、3~5cm角に切り、酢 水につけて、水けを切る
りんご 💮			皮をむき、約 2cm 角に切り、塩水につけて、水けを切る



※おろし・とろろカッターの上に 材料をおく。(写真例:大根)





粘りけの強いもの (調理物が漏れるため)

- ●つくね芋
- ●じねんじょ
- ●いちょう芋







繊維質が多くかたいもの (うまく出来ないため)

- ●しょうが
- ●よもぎ
- ●うこん
- ●アロエ など
- ●たまねぎ

パンの羽根を使うパン生地を作る

■ MK-K48P をお持ちの方へ パンの羽根が必要です。 (2ページ)

パン作りの工程

●フードプロセッサーは、高速練りにより、短時間で、手軽にパン生地をこねることができます。 「練り」と「一次発酵」を本体で行います。※パン生地作りは必ず「高速」でお作りください。



時間(約) (2分)

一次発酵(自然発酵)

(30分)

※容器の半分位の大きさになるまで

本体使用

ベンチ タイム (5~10分)

成形発酵 (40~60分)**30~35℃**

焼き上げ

(8~25分)

パン生地作りのポイント

計量は正確に

パン作りはとてもデリケート。 水分量やその他の材料の配合によっては、 うまく練れなかったり、膨らまない場合が あります。

必ず記載分量でお作りください。

- ●粉・油脂は計量ばかりで正確に!
- ●液体は計量カップ (または計量ばかり、計量 スプーン) で正確に!

大さじ 1	砂	糖
(15ml)	約	9g
小さじ 1	塩	ドライイースト
(5ml)	約 5g	約 3g

フードプロセッサーでこねられる小麦粉 の量は 150g。 多くても少なくてもうまくできません。

イーストは分量の水に溶かし イースト液にしてから使う



直接入れると粒く が残り、膨らみが ∖悪くなります。

練るときは振動が大きいため

ふたは両手で しっかり 押さえる



−次発酵の目安は容器の半分位の大きさに生地が膨らむと完了



- ●こね上がった生地の約2倍の大きさ 室温 15~35℃で約30分
 - ※室温が高い場合は、一次発酵の 時間を短めにする。
- ふたはしたまま発酵させる。 (乾燥を防ぐため)
- ●水分が多すぎて生地がべたついたり、パンの羽根に巻き ついて回転するときは、様子を見ながら少しずつ粉を 足してください。
- ●水分が少なすぎて生地がそぼろ状になるときは、様子を 見ながら少しずつ水を足してください。

約30分たっても膨らみが悪い場合や、 室温が低い場合(約15℃以下)は…

- ●発酵装置付きのオーブンを使う。
- ●湯を入れたボウルを利用する。
- ①ボウルの内側にバターを塗り、 丸めた生地を入れる。
- ②別の大きめの ボウルに約 40℃ の湯を入れて①の ボウルを浮かべ、 全体をラップで

包む。







水と練ると、たんぱく質が結合 してグルテンを生成します。



●常温に戻して使う。

●たんぱく質の量に差があるた め、種類によって膨らみ方が 変わる。

パン作りには


たんぱく質を多く(12~15%)含む強力 粉が基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

油脂

(バター、無塩バター、





キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。 ※無塩バターがおすすめ。

塩





味付のほか、歯ごたえのあるパ ンにします。 また、雑菌の繁殖を防ぎます。

水



小麦粉に加えて練ることによっ て、グルテンを生成します。



●冷水は使わない。

糖分

(上白糖、グラニュー糖)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟 成を促します。また、風味や香り、 表皮の焼き色をよくします。



味・香り・色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあり ます。

ドライイースト

必ず予備発酵のいらないドライ イーストを使います。 (生イーストは使えません) 使うときは、分量の水に溶かし て入れてください。



直接入れると粒が残り、うまく発酵できません。

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめ します。

(分包またはスティックタイプが保存に便利)



パン用酵母は糖分を栄養として 活動し、炭酸ガスを発生させパ ンを膨らませます。





パンの組織

発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



●酵母は生きています。 新鮮さによって膨らみ方にも 差が出るので、賞味期限内の ものを使い、必ず密封して冷 蔵庫で保存してください。

●ドライイーストは、湿気を吸 うと膨らませる力が急激に低 下します。

投入順序は 決まっているの? レシピに記載されている材料であれば、投入順序は決まっていません。

分量を変えても 作れる?

レシピに記載されている分量を変えるとうまくできないことがありま す。必ず記載分量で作ってください。また国産小麦粉やホームベーカリ 一用のパンミックスはうまく練れないので使わないでください。

市販の料理の本の メニューは作れる?

レシピに記載されていないパンはフードプロセッサーでの練りに適さ ず、うまくできない場合があります。 記載されているパンを作ってください。

イーストは溶かさず に入れても良い?

イーストの粒が溶けずに残ってしまうことがあり、膨らみが悪くなり ます。イーストは必ず分量の水に溶かし、イースト液にしてから加え てください。

ドライイーストを 入れても、一次発 酵でうまく膨らま ないのは?

練り不足と温度の影響が考えられます。

①練り不足 練りが足りないと、グルテンが充分生成されずガス保持 力が弱いので、最低2分間は運転してください。それで も練り不足の場合はさらに 1 分追加運転してください。

②温度…… 室温や水、小麦粉の温度が低すぎるとイーストが活発に働 くことができず、膨らみが悪くなります。夏のクーラーが 直接当たる場所や、冬の寒い場所は避けてください。また、 冷水は使用せず、冷蔵庫に保管している小麦粉は前もって 冷蔵庫から出しておいてください。約30分たっても膨ら みが悪い場合や、室温が低い場合(約15℃以下)は、発酵 装置付きのオーブンを使ったり、40℃くらいの湯せんにか けるなどして再び発酵させてください。

成形発酵は オーブンでするの? 発酵装置付きのオーブンをお使いください。 室温が 15~35℃であれば室温でも行うことができます。 (様子を見ながら約1.5~2倍に膨らむまで行ってください。)

ちょうど良い 発酵状態の見極め 方法は?

2つの方法があります。

①こね上がった生地の体積を 1 とし、何倍の体積に膨れたか判断します。 一次発酵は約2倍,成形発酵は1.5~2倍に膨らめば完了です。(体積比)

②人差し指の先に粉を付けて、発酵した生地の中央部に第2関節まで差し 込み、すっと抜きます。指穴がそのまま残れば発酵が適正に終了した合 図です。指穴が縮んでしまった場合は発酵不足、指穴周辺にしわができ、 生地の表面がストンと落ちた場合は過発酵です。(フィンガーテスト)

良い生地の 判別方法は? 生地を広げて指で伸ばしていくと、半透明で薄く均一な膜質を持ち、 切れずに作業しやすいものが良い生地だと言えます。

練り後、生地を一つ にまとめた方が 良いのは?

丸めることによって生地表面に張りを持たせ、生地表面のグルテンを 緊張させてパン生地中の炭酸ガスを保持しやすくするためです。

14

スライス・せん切りカッター を使う

■MK-K60P・MK-K48Pをお持ちの方へ スライス・せん切りカッターセットが必要です。(2ページ)

スライス・せん切りカッターで切れるもの(材料の準備)

スノイス・ピ	ר נפיט	ソノン	ソー	- C 例 1 (る し	の(材料の準備)	
	カッタ 一切替	材料 セット	回転切替つまみ	切り方	下ごしらえのポイント	1回に投入 できる量
キャベツのせん切り		カッ		芯を取り、8等分する	カッター全体に載る大きさに切る 約7cm 約11cm以下 以下 約6cm 以下	100g (中%個分)
たまねぎのスライス	スライス	ターの上に載		両端を切り、 縦半分に切る		100g (中½個分)
じゃがいものスライス	イス	載せる		皮をむき、半分に切る		100g (中 1 個分)
きゅうりの輪切り	スライス		あ	両端を切り、2等分する	同じ長さに切りそろえる ※ 1 本分スライスごとに取り出す	1 本分
にんじんのスライス			らびき	両端を切り、約 6cm 以下の長 さに切って縦に 2等分する	繊維の方向が横になるように 約 2.5cm 以下 約 6cm 以下	100g (中½本分)
にんじんのせん切り		投入口に入			サイン 上下を切って平ら にすると、材料に 力が均等にかかり うまく切れる。	50g (中¼本分)
大根のせん切り	せん切り	入れる		両端を切り、約6cm以下の長さに切って縦に2等分する	繊維の方向が横になるように約2.5cm 約6cm 以下 以下 以下 以下 点線部を少し切ると 投入口に入れやすい。	100g (中%本分)
じゃがいものせん切り	せん切り			皮をむき、縦半分に切る	約 2.5cm 以下 以下	100g (中 1 個分)
きゅうりのせん切り				両端を切り、 6cm 以下に切る	約6cm以下	第1 本分

使い方

セットする

- ①容器を本体に取り付ける
- ② 「スライス | または 「せん切り | に合わせた カッター(アページ)を容器に取り付ける
- ③回転切替つまみを「あらびき」に合わせる ** MK-K48Pは連続回転(高速)のみ

お願い

◆キャベツのせん切りは 「スライス」に合わせる。

材料を入れる

キャベツ・たまねぎ・じゃがいも などはカッターに載せる



たまねぎやじゃがいもは、 カッターの中心部を避け て載せる。

/ 中心部に載せると、 つながって切れます

きゅうり・にんじん・大根など は投入口に入れる



きゅうりなど細い材料を にんじんなどのス 輪切りにするときは必ず -▶印側に入れる。

/材料が倒れて、斜め切\ りになるのを防ぎます

ライスは重ねて入 れることができる。

※せん切りは1つ ずつ入れる。

電源プラグを差し、

押込棒で材料を強く押さえたまま **ふたを押す**(▶スイッチが入る)

- / ●押込棒は切り終わるまで強く押し続ける。
- (●材料を強く押さえないと、うまくできないことがあります。



コレは

禁止材料です うまく出来ません。

使用後は 電源プラグを抜き カッターを外して 材料を付属のへらで 取り出す

- ●材料の切れ端が刃の間に残った ときは、竹ぐしなどで取り除く。
- ●続けて作る場合は、1回に投入 できる量ごとに、他の器に移し 換える。



繊維質が多く、かたいもの

- ●ハム・サラミソーセージ
- ●かぼちゃ
- ●ごぼう
- ●しょうが
- チーズ
- ●昆布 ●するめ ●板こんにゃく かたい種のあるもの(柿・桃など)
- ●冷凍した食品・氷 など

粘りけの強いもの

- ●長芋
- ●じねんじょ
- ●つくね芋 ●いちょう芋 など

やわらかく、こしのないもの

- ●葉の巻の緩いキャベツ(特に春の新キャベツ)
- ●ねぎ
- ●トマト など

お手入れする

電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに 注意して行う

■次のものは、使わないで ください



スポンジの ナイロン面・ たわし

磨き粉

(表面が傷つく原因)



40℃以上の湯・ 食器洗い乾燥機・ 食器乾燥器

(樹脂部分が変形する原因)

特にスライス・せん切りカッター は、切替つまみが変形して固定で きなくなることがあります。

本体

よく絞ったふきん でふく。

ふく。




容器・ふた・パンの羽根 押込棒・収納ケース

スポンジで洗う。




カッター類




付属のへら付きブ ラシで洗ったあと、 容器内に取り付け てふたをして運転 し、水を切る。

収納

ナイフカッター パンの羽根




(横向きにして入れる)





スライス・せん切りカッター おろし・とろろカッター



- 持ち運ぶときは、必ず両手で持つ。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。

故障かな?

●故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

症 状

使用中に運転が止まった




材料を入れすぎたり、禁止材料を入れていませんか?

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まり ますが、故障ではありません。

直し方

- ①電源プラグを 抜く
 - ②容器を本体か ら外す



リセットボタンを _ 押す

(本体底面)



②セットし直し (P.8) 再び運転する

①材料を約半分に

減らす



パン生地は・・・

粉を小さじ1ずつ様子を 見ながら足して運転する

●容器のふちに付いた生地は、 あらかじめ付属のへらでまと めておく。

●上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

スイッチが入らない

カッターが回らない

ふたの取り付け方が悪くありませんか?

材料を入れすぎていませんか?

材料が大きすぎませんか?

振動が大きい

カッターやパンの羽根の 回転が遅く、モーターが うなるような音がする

- ■材料がカッターや羽根に巻き付いたり、容器との間に挟
- まっていませんか?

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店 へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口 | へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このフードプロセッサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.19) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、<mark>お買い上げの販売店</mark>へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 [部品代]は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容					
製 品 名	フードプロセッサー				
品 番					
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、折り返し 電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ◆携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 マッー (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 91- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック **修 理 ご 相 談 窓 口**

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

2丁目17-7	郡山市筒井町 番地 0743)59-2770 山市中島499-1 073)475-2984 市須磨区弥栄台 目13-4 078)796-3140 30855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
2丁目17-7	番地 0743)59-2770 山市中島499-1 073)475-2984 市須磨区弥栄台 目13-4 078)796-3140
東北 地 区	国13-4 078)796-3140 市下府町327-93 0855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	大 市下府町327-93 0855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
10 10 10 10 10 10 10 10	市下府町327-93 0855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
(017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地 3-1	市下府町327-93 0855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
秋田 秋田市外旭川字小合地 3-1 ☎ (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (0857)26-9695 ☎ (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地 14 粒に 13-13 ☎ (0852)23-1128 世雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 ☎ ☎ (0853)21-3133 ☎	0855)22-6629 市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
************************************	市田中138-110 086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	086)242-6236 市西区南観音1丁目 5 082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
Th (024)991-9308 Th (024)991-9308 Th (024)991-9308 Th (024)991-9308 Th (024)991-9308 Th (024)991-9308 Th (0852)23-1128 Th (0852)23-1128 Th (0852)23-1128 Th (0853)21-3133 Th (0853)	5 0 82)295-5011 市小郡下郷220-1 0 83)973-272 0
Tan	082)295-5011 市小郡下郷220-1 083)973-2720
描数 図 地 区 大田	市小郡下郷220-1 083)973-2720
	083)973-2720
3-19	7
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 香川 高松市勅使町152-2 高知 高知 高知 つくば市筑穂3丁目15-3 神祭川 横浜市港南区日野5丁目 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛	
(027)254-2075 (055)222-5822 (087)868-6388 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 (徳島 徳島市沖浜2丁目36 変媛 愛媛	_
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛	市仲田町2-16
William (Caral) and a second of the second	088)834-3142
1 (029)864-8756 3-16 1 (088)624-0253 75-	
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 2 (045)84/-9/20 1 (145)84/-9/20	089)905-7544
雷 (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明1丁目 8-14	
十葉 +葉市中央区末広5 目 雷 (025)286-0180 71 711 12 2	_
	市健軍本町12-3
A (092)393 9030	096)367-6067
	市港町18-11 0969)22-3125
(0000)00 0454	島市与次郎1丁目
乔 (076)280-6608 8-10 長崎 長崎市東町1919-1 5-3:	3
	099)250-5657
6 (0.50)070 0700 6 (0.07)550 0045 6 (0.07)550 6 (0.07)	市名瀬朝仁町11-2
	0997)53-5101
© (0.577)22_0612 2099-2	
長野 松本市寿北7丁目3-11 1 日本 (0377/33-0613 1 日本 (0263)86-9209 三重 津市久居野村町字山神 1 日本 (0985)63-1213 1 日本 (1985)63-1213 1 日本 (1985)63	
*** 421	
7-5 254-9520	
	<u>«</u> 098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様/追加部品購入

		MK-k	(80P	MK-K60P	MK-K48P		
		ナイフカッター 使用時	スライス・せん切り カッター使用時	ナイフカッター 使用時	ナイフカッター 使用時		
電源		交流 100 V 50-60 Hz 共用					
消費電	力	120 W					
定格問	計 間	30 分					
回転数(無負荷時)		2,900 回 / 分 (高速回転時) 2,900 回 / 分 2,200 回 / 分 (低速回転時) (連続回転時)					
コード長さ(約)		1.0 m					
	幅	15.4 cm	15.4 cm	15.4 cm	15.4 cm		
大きさ(約)	奥行	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm		
	高さ	21.2 cm	31.6 cm	21.2 cm	19.0 cm		
質 量	(約)	2.8 kg	3.1 kg	2.8 kg	2.6 kg		
容 量	(約)	1 回に調理できる最大量 500 g (ハンバーグの場合)	1 回に投入できる量 100 g (キャベツの場合)	500	できる最大量 O g グの場合)		

追加部品購入

[税込·2009年2月現在]

■ナイフカッター★

[K80P·K60P]

部品番号: AUA20-140-WO 希望小売価格: 2.520円

[K48P]

部品番号: AUA20-1181-W 部品番号: AUA02-1201-W 希望小売価格:2.100円

■容器★



【K80P·K60P·K48P共通】

希望小売価格: 2.415円

●追加部品は販売店でお買い求めいた

★印はパナソニックの家電製品直販 サイト 「パナセンス」でもお買い求 めいただけます。

Pana Sense

だけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

愛情点検

長年ご使用のフードプロセッサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ●容器にひび割れなどができた。

使用を中止し、コンセ ントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

ご使用中止

故障や事故防止のため、

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
品 番				7 ()	_		

Cook Book

料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。 (レシピのもくじは $46 \sim 47$ ページです)

フリージング活用法

まとめて作ってフリージングすれば、いざというときにも大活躍です。 フリージングの上手な活用法をご紹介します。

たまねぎのみじん切り・スライス

焦がさないようにいため、 ラップをして冷凍。

使い方ほぐして使う。



ミートソース(P.37)

フリージング袋に入れて 冷凍。

使い方 半解凍し、混ぜながら加熱する。



パセリのみじん切り

ラップをして冷凍。

使い方 凍ったまま必要な 分だけ使う。



ぎょうざ (P.43)

ぎょうざの具を皮に包んだら、 バットに並べて冷凍する。

使い方 必要な量だけ取り出 して、凍ったまま焼 いたり、揚げたり、 スープに入れて。



生パン粉

フリージング袋に入れて冷凍。 使い方 ほぐしてフライ衣や グラタンの 上に。



ハンバーグ(P.45)

ハンバーグの種をだ円にま とめて冷凍。 使い方 解凍して焼く。



にんにくのみじん切り

少量ずつラップをして冷凍。 使い方 凍ったままいため て、香りを出して 使う。



ミンチカツ

ハンバーグの種をだ円にま とめ、薄力粉・溶き卵・パン 粉の順で衣を付け、冷凍。





トマトソース

トマトの皮・種を取り、たまねぎ、ハーブなどとともにナイフカッターで細かくし、鍋に移して煮る。味を調え冷ます。製氷皿などに入れて冷凍し、1回分ずつ袋に移す。 使い方 ラザニア・スパゲッティ、ピザなどに。



ロールキャベツ

ハンバーグの種をゆでたキャ ベツで包んで、冷凍。

使い方 コンソメスープや トマトソースで 煮込む。



ちらしずしの具

にんじん・しいたけ・かんぴょうなどをみじん切りにし、 だし汁で煮含め、冷凍。

使い方使うときにほぐしてすしめしに混ぜる。



肉だんご

ハンバーグの種をだんご状に丸めて冷凍。

使い方 揚げる、煮るなど の方法で加熱する。



大根・にんじんをせん切りする

切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、「**せん切り**」に合わせたスライス・せん切りカッターを指穴部を持って取り付ける。





ふたを載せ、下ごしらえした Aの材料を投入口に入れ、押込棒を押しつけたまま、ふたを押してせん切りにし、取り出す。



2 たまねぎ・きゅうり・セロリを スライスする

スライス・せん切りカッターを「スライス」に合わせてセットし直し、Bの材料をスライスする。

- ●たまねぎはカッターの上に載せ、押込棒を押しつけたまま、ふたを押してスライスし、取り出す。
- ●きゅうり、セロリは投入口に入れ、押込棒を 押しつけたまま、ふたを押してスライスする。

2 あえる

1と2を氷水に浸し、ざるに上げて水けを切る。器に野菜を盛り、細かく裂いた鶏のささ身を散らしてドレッシング(P.26~27)をかける。





材料 (4人分)

カロリー (1 人分) 約 54kcal

「大根 ………100g(中%本) ※皮をむき投入口に入る大きさに切る にんじん …50g(中¼本) ※皮をむき投入口に入る大きさに切る 「たまねぎ …100g(中%個) ※皮をむき縦半分に切る

B きゅうり ………… 中1本 ※投入口に入る大きさに切る セロリ ………… 中 %本

使用するカッター スライス・せん切りカッター



下準備する

じゃがいもは皮をむき、横半分に切る。

2 じゃがいもをスライスする

切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、「**スライス**」 に合わせた**スライス・せん切りカッター**を指穴 部を持って取り付ける。





じゃがいもを載せ、ふたを押してスライスする。しばらく水にさらした後、しっかり水けを切り、塩、こしょうをする。

3 焼

グラタン皿に薄くバター(分量外)を塗り、2を敷き詰める。バターを載せ、牛乳・生クリームをまんべんなく回し入れ、チーズを載せる。 予熱した約160℃のオーブンで40~50分焼く。



<mark>材料</mark>(グラタン皿 2皿分) カロリー (1 皿分) 約 428kcal

じゃがいも…… 400g(約5個) 塩……………… 小さじ ½ こしょう…………… 少々 バター(1cm角に切る)… 10g

バター(1cm角に切る)… 10g 牛乳、生クリーム… 各大さじ4 溶ろけるチーズ………… 50g

使用するカッター スライス・せん切りカッター



しゃぶしゃぶ・めん類のつけ汁 ほうれん草のごまあえ・ゆで野菜に




材料(1回分) カロリー(1回分)約389kcal

いりごま………40g 「酒、砂糖… 各大さじ2

A 濃口しょうゆ…大さじ1 ごま油 …… 小さじ 1

切替つまみを「高速」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。

いりごまを入れ、ふたをし、約1分ふたを押す。 次にAを加えて約10秒ふたを押す。





材料(1回分) カロリー(1回分)約 109kcal

	梅干し	(種を取る)	 	50g
į	酢		 · 60ml	(大さじ4)
	砂糖、	みりん	 	各大さじ 1

切替つまみを「高速」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

オニオンドレッシング

野菜や魚介類のサラダ ステーキ・ハンバーグに



材料(1回分) カロリー(1回分)約888kcal

たまねぎ ¼個	ワインビネガー(白) … 25ml
にんにく ½片	オリーブ油 100ml
マスタード 小さじ 1	塩 小さじ ½
濃口しょうゆ … 大さじ1	こしょう 少々

切替つまみを「高速」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

パスタ、ペンネに





材料(1回分) カロリー(1回分)約681kcal

バジル20g 松の実20g にんにく½片	塩 小さじ%
粉チーズ···········20g	22000

切替つまみを「**高速**」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

肉を漬け込んで 韓国焼肉「プルコギーに



材料(1回分) カロリー(1回分)約204kcal

濃口しょうゆ … 大さじ2 砂糖、いりごま… 各大さじ1 梨※ ¼ 個 ※代わりに酒大さじ2でもよい	白ねぎ ¼本 にんにく 1 片
---	--------------------

切替つまみを「高速」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

容器をセットする

切替つまみを 「<mark>高速</mark> | に合わせ、**ナイフカッター** はつまみを持って取り付ける。





混ぜる

材料をすべて入れてふたをし 約10秒ふたを押す。





ドレッシングなど、液体 だけを混ぜるときは、水位 線 (P.6) 以下で使って ください。(高速回転のため あふれます。)

トマトとモッツァレラチーズでサラダに



材料(1回分)

カロリー (1回分) 約842kcal
サラダ油 ······ 100ml
酢 50ml 塩 小さじ½
こしょう 少々
バジル(水けをよく切り、小さくちぎる) 10枚

バジルの代わりにセルフィーユ、パ セリなど、お好みのハーブでもOK!

使用するカッター ナイフカッター



容器をセットする

切替つまみを「<mark>高速</mark> | に合わせ、**ナイフカッター** はつまみを持って取り付ける。





混ぜる

Aを入れてふたをし、約10秒ふたを押す。

さらにふたを押しながら、 注入口からサラダ油を注ぎ 入れ、約50秒ふたを押す。





- ゆで卵やピクルス、 たまねぎを入れると… タルタルソースに
- ●ごまを入れると… ごまマヨネーズに
- ●ケチャップを混ぜると… オーロラソースに



材料 (1回分)

カロリー(1回分)約1746kcal

	「卵(常温に戻す) 1個 酢 大さじ1½
	酢 大さじ1½
A	▲ 塩 小さじ ½
	練りからし 小さじ%
	こしょう 少々
-	 サラダ油200ml
	は

●容器の水分は、きれいにふき取っ ておきましょう!

使用するカッター ナイフカッター



カスタードクリームの作り方

- 1. 卵黄と砂糖をすり混ぜ、薄力粉を少し ずつ加えて混ぜる。
- 生乳を混ぜながら加え、こし器でこす。
- 3. 中火にかけ、鍋底を絶えずかき混ぜな がら加熱する。
- 4. とろみがついてきたら、さらに鍋底を こそげるようにしっかりとかき混ぜな • がら、ぷくぷくと沸き始めてから3 分加熱する。
- 5. バニラエッセンスを加えてひと混ぜし ボウルなどに移す。
- 6. 表面にぴったりとラップを貼り付けて 乾かないようにして冷ます。
- 7. 使う前にラム酒を加える。



パイ生地の材料で 「薄力粉 100g」を 「薄力粉 80g +強力粉 20g | にするとパリパリした 生地ができます。

材料(約18×8cmパウンド型1個分) カロリー(¼量)約190kcal

無塩バター(冷蔵庫から出したばかりのもの)

......100g

粉砂糖······ 80g

塩…… ひとつまみ

卵(溶く) …… 中2個

ラム酒…… 大さじ 1

「薄力粉 …………… 100g

ベーキングパウダー…小さじ]

くるみ······ 40g

使用するカッター

ナイフカッター

成形する

打ち粉をしながら、めん棒で 1を約2mm厚さに伸ばす。



右図のように切る。 切り端も含め、すべて オーブン皿に載せる。



焼く

200~220℃に予熱したオーブンで 15~20 分焼く。焼き上がったら網の上に取り出し、 あら熱を取る。

飾りつけ

カスタードクリームとお好みの大きさに切った フルーツを彩りよく盛りつける。 切れ端のパイで飾り、仕上げに粉砂糖を茶ごし でふりかける。

下準備する

Aは合わせてふるっておく。 型にオーブンシートを敷き込む。 オーブンを 180℃に予熱しておく。

容器をセットする

切替つまみを「高速」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。

生地を作る

バターを入れ、「チョンチョン」とふたを押した あと、25~30秒なめらかな状態になるまで ふたを押す。

粉砂糖を3回に分けて、そのつど「チョンチョン」 とふたを数回押して混ぜる。

塩も加えて2~3秒ふたを押す。

卵を3~4回に分けて加え、そのつど3~5秒 ふたを押して混ぜる。最後にラム酒を加える。

Aの1/3の量を入れ、「チョンチョン」と数回ふ たを押して混ぜ、残りのAとくるみを加えてさ らに全体がなめらかになるまで混ぜ合わせる。

焼く

型に流し入れ、約180℃のオーブンで40~50 分焼く。あら熱が取れたら型から出す。



パイ生地を作る

切替つまみを 「<mark>高速</mark> 」に合わせ、**ナイフカッター** はつまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、「チョンチョン」と数回ふた を押したあと、さらに5~7秒ふたを押す。バタ 一が米粒の半分くらいの大きさになり、粉に混ざ ってサラサラの状態になるまで回す。





冷水を加え、「チョンチョン」と数回ふたを押した あと、さらに2~3秒ふたを押す。全体が黄色っ ぽくポロポロの状態になるまで回す。





ボウルにあけ、手やカード(またはへら)で底に 押し重ねる作業を数回繰り返してひとまとめに する。ラップで包み、冷蔵庫で約3時間休ませる。





材料 (6個分)

カロリー (1個分)約215kcal

パイ生地

ハイエ心	
	「薄力粉 100g
	塩 小さじ¼
	グラニュー糖 小さじ¼
4	無塩バター※ 50g
	※ 1 cm角に切って冷凍庫で
	カチカチに冷やしておく。
冷	水(5℃)······40ml
強	力粉(打ち粉) 適宜
力	スタードクリーム
卵	黄2個分
砂	糖40g
薄	力粉20g
#	乳······200ml
バ	ニラエッセンス 少々
ラ	ム酒 小さじ1
飾	ib
お	好みのフルーツ 適量
粉	砂糖 適量

- 「あらびき |は使わずに「高速 |でチョン チョンとふたを押し、様子を見ながら 混ぜる方が上手に仕上がります。
- ※「チョンチョン」とは1秒間隔で ふたを押す、離すを繰り返すこと

使用するカッター ナイフカッター



28

30



材料 (4個分)

- ●計量は正確に!
- ●イーストは必ず分量の水に溶かしておく ※直接入れると粒が残り、膨らみ が悪くなります。
- ●冷水は使わない。

使用するカッター パンの羽根



ベーグルを 上手に作るポイントは、ゆでたあと すぐに焼くこと! (ゆでたあと放置して おくと生地がしぼん でしまいます) 先にオーブンを予熱 しておくこ!

生地を作る

切替つまみを「<mark>高速</mark>」に合わせ、**パンの羽根**は つまみを持って取り付ける。





材料を入れてふたをし、約2 分ふたを両手でしっかり押し て生地をこねる。

- ※練り不足の場合は約1分追加 する。
- ※生地がパラパラで一つにまとまらない場合は、 小さじ%ずつ水を足し、再び練る。



パンの羽根を外し、生地を丸め 直して容器に再び入れ、ふたを して一次発酵させる。(約30分)



※容器の半分位(こね上がった生地の約2倍の大きさ)まで膨らんだら一次発酵完了。

3 成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、4等 分して丸め、かたく絞ったぬれぶきんをかけて 約10分休ませる。

△成形発酵させる

生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きく する。オーブン皿に並べ、30~35℃で20~ 30分成形発酵させる。

5 ゆでる

熱湯で両面30秒ずつゆで、 水けを切る。



6 焼く

予熱した約200℃のオーブ ンで10~15分焼く。



生地にくるみ 30g を加えると

くるみベーグル



生地にドライブルーベリー 30g を加えると

ブルーベリーベーグル



生地を作る

切替つまみを「<mark>高速</mark>」に合わせ、**パンの羽根**は つまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、約2分 ふたを両手でしっかり押して 生地をこねる。

- ※練り不足の場合は約1分追加 する。
- ※生地がパラパラで一つにまとまらない場合は、小さじ%ずつ水を足し、再び練る。



パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び入れ、ふたをして一次発酵させる。(約30分) ※容器の半分位(こね上がった生地の約2倍の大きさ)まで

膨らんだら一次発酵完了。



🛾 成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜いて丸め、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。生地をめん棒で直径約25cmの円形に伸ばす。オーブン皿に載せてフォークで穴をあけ、ピザソース、B、ピザ用チーズ、オリーブ油の順に載せる。

⊿焼く

予熱した約180~200℃のオーブンで20~ 25分焼く。



材料 (1 枚分)

カロリー(1枚分)約1379kcal

Α	「強力粉 150g 砂糖 大さじ½ 塩 小さじ½ オリーブ油 小さじ1 イースト液 (ドライイーストを水で剤にもの)
Ľ	│ ドライイースト… 小さじ1 水 90ml ザソース 大さじ2
ピ	「たまねぎ (薄切り) 中 ½ 個 ベーコン 2 枚 ピーマン (薄切り) 1 個 マッシュルーム (薄切り) … 50g プザ用チーズ 100g
/)	フラ畑 人ともと

- ●計量は正確に!
- ●イーストは必ず分量の水に溶かしておく ※直接入れると粒が残り、膨らみ が悪くなります。
- ●冷水は使わない。

使用するカッター パンの羽根



4 生地を作り、一次発酵させる

ピザの手順1~2の要領で作る。

🤈 成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜いて丸め、 かたく絞ったぬれぶきんをかけて約 10分休ませる。 生地をめん棒で約 1 cm 厚さの円形に伸ばす。

3 成形発酵させる

オーブン皿に載せ、霧吹きし30〜35℃で40〜 60分成形発酵させる。

⊿|焼く

表面に指でくぼみを付けてオリーブ油を塗り、Aをふりかけ予熱した約200~220℃のオーブンで10~15分焼く。





材料 (1 枚分)

カロリー (1 枚分) 約 713kcal ピザの生地………… 1 回分 オリーブ油……… 大さじ1

、 クリスタルソルト …… 適宜 ローズマリー ………… 適宜

使用するカッター パンの羽根



31

ハンの羽依



 材料
 (6 個分)

 カロリー(1 個分)約 127kcal

 ミルクブレッドの材料(P.33)…1回分でま……………

 大さじ1

パン生地を作り、一次発酵させる

切替つまみを「<mark>高速</mark>」に合わせ、**パンの羽根**は つまみを持って取り付ける。

ミルクブレッドの材料を入れてふたをし、約1分ふたを両手でしっかり押して生地をこねる。でまを加え、さらに1分生地をこねる。ミルクブレッドの手順2の要領でパン生地を一次発酵させる。

) 成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、6等分し、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。

25~30cmに細長く伸ばし、緩く ひと結びして両端をくっ付ける。

3 成形発酵させる

オーブン皿に並べ、霧吹きし30~35℃で40~ 60分成形発酵させる。

⊿焼く

予熱した約200℃のオーブンで8~10分焼く。

使用するカッター パンの羽根



1 パン生地を作り、一次発酵させる

ミルクブレッドの手順1〜2の要領でパン生地 を作り、一次発酵させる。

2 成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。 生地を約1cm厚さに伸ばし、奥側

全のであっています。 2cmを残してシナモンとグラニュー 糖をふりかける。

端から巻き、8等分に切る。

🛾 成形発酵させる

オーブン皿に並べ、霧吹きし30~35℃で40~ 60分成形発酵させる。

⊿焼く

予熱した約200℃のオーブンで8~10分焼く。

5 仕上げ

Aをボウルに入れ、60℃の湯煎にかけながら 混ぜ、あら熱を取ったあとパンにかける。

使用するカッター パンの羽根

材料(8個分)

アイシング

カロリー (1個分) 約 130kcal

ミルクブレッドの材料 (P.33) … 1回分

シナモン…… 小さじ 1

グラニュー糖……… 30g

A ラム酒 ………… 小さじ %

-粉砂糖 ……………… 25g

水 ………… 小さじ%





切替つまみを「<mark>高速</mark>」に合わせ、**パンの羽根**は つまみを持って取り付ける。



パン生地を作る



Aを入れてふたをし、約2分 ふたを両手でしっかり押して 生地をこねる。

※練り不足の場合は約1分追加。 ※生地がパラパラで一つにまとまら ない場合は、小さじ%ずつ水を足し、再び練る。



| 一次発酵させる

パンの羽根を外し、生地を丸め 直して容器に再び入れ、ふたを して一次発酵させる。(約30分)



※容器の半分位(こね上がった生地の約2倍の大きさ)まで膨らんだら一次発酵完了。

3 成形する

生地をやさしく押しつぶして ガスを抜き、6等分し、かた く絞ったぬれぶきんをかけて 約5分休ませる。



4 成形発酵させる

生地を丸め直してオーブン皿 に並べ、霧吹きし30~35℃ で40~60分成形発酵させる。



焼く 予熱した約200℃のオーブンで8~10分焼く。

材料 (6 個分)

カロリー (1個分) 約 118kcal

	「強力粉
^	塩 小さじ½ 卵20g
~	华乳. ······ 30ml
	イースト液(ドライイーストを水で溶いたもの)
	ドライイースト … 小さじ1
	_ 水 40ml

●計量は正確に!

◆イーストは必ず分量の水に溶かしておく。

※直接入れると粒が残り、膨らみが悪くなります。
※冷水は使用しない。

使用するカッター パンの羽根



成形発酵のあと、つや 出しにドリール (溶き卵) を塗っても OK!







材料 (4人分)

カロリー (1人分)約331kcal 長芋······ 200g / 皮をむき、約3cm角に切り、し\ √ばらく酢水につけて水けを切る 「濃いめのだし汁 …… 50ml **A** 薄口しょうゆ …… 小さじ 1 塩 ……… 少々 刻みのり…… 少々

●麦ごはんは、米と押し麦を同量混 ぜ、普通の水加減よりやや少なめ で炊く。

使用するカッター

おろし・とろろ カッター



長芋をする

切替つまみを「高速」に合わせ、おろし・とろろ カッターはつまみを持って取り付ける。





カッターの上に長芋を均等に載せて、ふたをし 両手でしっかりふたを押す。 (かけらがなくなるまで約30秒) ※小さなかけらが一部残ることがあります。

とろろ汁を作る

容器から取り出し、Aとよく混ぜる。

盛りつける

麦ごはんにかけ、のりを添える。



あんを作る

切替つまみを「<mark>あらびき</mark>」に合わせ、ナイフカッタ カロリー(1 個分)約 191kcal 一はつまみを持って取り付ける。

Aを入れてふたをし、20~30秒ふたを押す。 ボウルに移し、ラップをかけて冷蔵庫で30分程寝かす。

肉まんの皮を作る

容器を洗い、切替つまみを「高速」に合わせ、パン の羽根はつまみを持って取り付ける。 Bを入れて約1分~1分30秒ふたを押す。

発酵させる

パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び 入れ、ふたをして発酵させる。(約30分)

肉まんの皮を伸ばす

生地を6つに切り分ける。それぞれ軽く丸め、 ぬれぶきんをかけて約10分休ませてから、めん 棒で直径 10cm程度に丸く伸ばす。 (中央が厚くなるように伸ばすと作りやすい)

包む

生地の中央にあんを載せ、皮を具の上でつまむよ うに少しずつ閉じ合わせながら形を整え、包む。

成形発酵させる

5cm角のクッキングシートの上に肉まんを載せ、35~ 40℃の湯をはった蒸し器で発酵させる。(約15分)

蒸す

蒸気の上がった蒸し器で、15~20分蒸す。 ※蒸し器のふたの下には、水滴が落ちないように ふきんを挟んでおく。

材料 (6 個分)

肉まんの具(あん)

	「豚ばらスライス肉 … 120g
	白ねぎ ¼本
	しょうが 1片
	砂糖 大さじ¼
	濃口しょうゆ 大さじ1
Α	酒 大さじ½
	甜面醤 小さじ]
	ごま油 小さじ½
	塩・こしょう 少々
	スープ (湯大さじ 1 にスープの素
	少々を溶かしたもの) … 大さじ 1

肉まんの皮

	強刀粉・溥刀粉 各 /5&
	砂糖 大さじ [*]
	塩 小さじ ½
Ь	バター5
В	ベーキングパウダー… 小さじ [*]
	イースト液(ドライイーストを水で溶いたもの
	ドライイースト… 小さじ [*]
	_ 水 80m
出	:カ粉(灯ち粉)

使用するカッター ナイフカッター パンの羽根



パスタ生地のアレンジも お手軽に!



●トマトパスタ 水を大さじ2に減らし、トマト ピューレ大さじ 11/2を加える

●ほうれん草パスタ 水を大さじ2に減らし、ほうれ ん草ペースト25gを加える ※ほうれん草ペースト ナイフカッターを取り付け、 ゆでたほうれん草100gを 「高速|で40~60秒すりつ ぶす

- ●バジルパスタ 基本分量に乾燥ハーブ大さじ1 を加える
- ●ガーリックパスタ 基本分量にガーリックパウダー 小さじ 1 を加える

ミートソースを作る

牛薄切り肉は2~3cm長さに切る。 たまねぎ、にんじんは皮をむき、2~3cm角に切る。 ピーマンは種を取り、2~3cm角に切る。 にんにくは皮をむく。

切替つまみを「あらびき」に合わせ、ナイフカッ ターはつまみを持って取り付ける。

Cを入れてふたをし、20秒ふたを押し、みじ ん切りにして取り出す。

牛肉を入れてふたをし、25~30秒ふたを押す。 鍋にオリーブ油を入れて熱し、みじん切りにし たCをいため、しんなりしたら牛肉を加える。 肉の色が変われば**D**を入れて煮込む。

パスタ生地をゆでる

大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、生地に付い た打ち粉を払ってからゆでる。(ゆで時間の目安 は約3分)

盛りつける

5を皿に盛り、上からミートソースをかける。



材料 (2人分)

カロリー (1人分)約352kcal

うどん生地

つけ合わせ

A 強力粉·薄力粉 …… 各80g B 塩 …… 大さじ½ 水 ······ 80ml 強力粉(打ち粉) ……… 適量 だし лк......900ml 煮干し,......25g 昆布・削り節······-各5g -酒 ······ 大さじ2 c みりん ……… 大さじ1½ 薄口しょうゆ … 大さじ1½

塩 …………… 小さじる

万能ねぎ・いりごま……… 適量

うどん生地を作る(K48Pはできません)

スパゲッティミートソースの手順] の要領で うどん生地を作る。

※運転時間は2分

※ねかしは室温で2時間(室温が高いときは冷蔵庫)

うどん生地を伸ばす

スパゲッティミートソースの手順2の要領で うどん生地を伸ばす。(厚みは約3mm)

切る

生地を折り畳み、端から約3 ~5mm幅に切る。めんをほ どき、打ち粉をする。



だしを作る

煮干しと昆布を水に30分以上浸し、中火で加 熱する。沸騰直前に昆布を取り出し、弱火にし て削り節を入れ、1~2分加熱してこす。 Cを加え、温める。

うどんをゆでる

大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、牛地に付い た打ち粉を払ってからゆでる。(ゆで時間の目安 は8~13分※冷やしうどんは10~13分)冷 水で洗ってぬめりを取り、再び熱湯に入れて温 める。

盛りつける

器にうどんとだしを入れ、ねぎといりごまをかける。



パスタ生地を作る(K48Pはできません)

切替つまみを 「<mark>低速</mark> | に合わせ、**パンの羽根**は つまみを持って取り付ける。





Aを入れたあと、よく混ぜ合わせたBを均一に回 し入れふたをし、粉がまとまりこねられるまで、 約1分~1分30秒ふたを押す。

生地を取り出してひとまとめにし、ラップに包ん で冷蔵庫で 1 時間程寝かせる。

パスタ生地を伸ばす

2等分し、打ち粉をしなが ら、めん棒で中心から端に 向かって、約1mmの厚み になるまで伸ばす。



切る

表面に打ち粉をし、端から口 ール状に巻いて、約5mm幅 に切る。(ゆでると少し膨ら むので、少し細めに切る)



めんをほどき、打ち粉をする。

2~3はパスタマシンも使えます。 (生地にしっかり打ち粉をしてください) 材料 (2人分)

カロリー (1人分) 約571kcal

パスタ生地

使用するカッター パンの羽根

ナイフカッター



いかしゅうまい

材料 (4人分)

カロリー (1 人分) 約 189kcal

	「冷凍ロールいか(解凍しておく)
	300g
_	しょうが 1片
Α	卵白 1個分
	酒 小さじ2
	かたくり粉・マヨネーズ…各大さじ2 塩 ひとつまみ
	塩 ひとつまみ
U	ゅうまいの皮 1袋
5	。 んげん菜

●処理されていない生いかなどは、 内臓・皮・足を取り除く。

使用するカッター ナイフカッター **/**



■ 下ごしらえをする

いかは2~3cm角に切り、しょうがは皮をむく。 しゅうまいの皮は1cm幅に切る。 ※しゅうまいの皮は乾燥しないようにラップに包む。

つ すり身を作る

切替つまみを「<mark>低速</mark>」に合わせ、**ナイフカッター** はつまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、40~60秒押してすり身を作る。(K48Pは30~40秒)

3 成形する

スプーンを使って 2 を丸め、しゅうまいの皮を まぶし付ける。

⊿ 蒸す

蒸気の上がった蒸し器で、ちんげん菜とともに 15~20分蒸す。

材料 (4人分)

●2 をボウルなどに移し、すりおろした長芋 50g を混ぜ合わせて焼くとさらにふっくらおいしくなります。

使用するカッター ナイフカッター



下ごしらえをする

白身魚はうろこ・頭・内臓と骨・皮を取り、2~3cm 角に切る。

🤈 すり身を作る

切替つまみを「<mark>低速</mark>」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。





材料すべてを入れてふたをし、1分~1分30秒押してすり身を作る。(K48Pは30~40秒)

3 焼く

フライパンに油 (分量外) をなじませて2を流し入れ、焦がさないように両面きつね色に焼く。

4 巻く

熱いうちに、巻きすでしっかり巻き、冷めるまでおく。

ゼラチン液を作る

ボウルで粉ゼラチンを白ワインでふやかし、スープと合わせて完全に溶かす。

2 ムースを作る

切替つまみを「<mark>高速</mark>」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。





1とAを入れてふたをし、30~40秒押してムースを作る。

※スモークサーモン、生クリームが冷たすぎると、 ゼラチン液がすぐに固まり出し、ムラになります。

3 器に入れて冷やし固める器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。



材料(4人分)

カロリー (1 人分) 約 158kcal 粉ゼラチン…………5g 白ワイン………… 大さじ2 スープ… (湯50ml+固形スープ¼個) 【スモークサーモン … 100ml 生クリーム ……… 100ml こしょう、好みのハーブ 適量

添えもの

エンダイブ、ピーマン(赤・黄)… 適量

使用するカッター ナイフカッター



下ごしらえをする

えびは殻と背わたを取り、2~3cm長さに切る。 豚ばら肉は2~3cm長さに切る。 たまねぎは皮をむき、2~3cm角に切る。 しょうがは皮をむく。

つ すり身を作る

切替つまみを「<mark>低速</mark>」に合わせ、**ナイフカッター** はつまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、40秒~1分40秒押してすり身を作る。(K48Pは約30秒)

3 揚げる

揚げ油を 170~180℃に熱し、2をスプーンで 落とし入れ、色よく揚げる。



材料 (4人分)

カロリー(1人分)約192kcal えび 300g 豚ばら薄切り肉 50g たまねぎ 4個 しょうが 1片卵白 1個分かたくり粉 たさじ2 洒 大さじ1

| 塩 ………… 小さじる

- ' 揚げ油······ 適量

使用するカッター ナイフカッター



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約 136kcal

「いわし ……… 200g(正味) 卵 …… %個

A 酒、かたくり粉… 各大さじ 1 濃口しょうゆ …… 小さじ1 ししょうが(1cm角に切る)… 1片

だし汁······600ml 洒…… 大さじ 1 塩…… ひとつまみ

- いわしは水分をよくふき取る。 10cm 以下のいわしなら骨ごとす りつぶせますが、歯にさわることが あります。
- ●骨ごとすり身にする場合は、もう少 し長めにふたを押す。
- お好みで青じそまたは、白ねぎなど を入れてもおいしくできます。

使用するカッター



下ごしらえをする

いわしはうろこ・頭・内臓 と骨・尾びれを取り除き、 2~3cm 長さに切る。



すり身を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、ナイフカッター はつまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、30秒~1分30秒押して すり身にする。(K48Pは15~20秒)





ゆでる

だし汁にすり身を落とし入れて煮、酒と塩で味 を調える。

ナイフカッター

いわしのすり身を作る

いわしのつみれ汁(手順1~2)参照。

れんこんに挟む

れんこんの片面にかたくり粉を付け、付けた面 を内側にして、いわしのすり身を挟む。

揚げる

170℃の油で色よく揚げる。

下ごしらえをする

にんじん、れんこん、たまねぎ、じゃがいもは、 皮をむいて 2~3cm 角に切る。 かぼちゃは種を取り、約2cm 角に切る。 生しいたけは、石づきを取り、4つに切る。 鶏のささ身は筋を取り、2~3cm長さに切る。

みじん切りにする

切替つまみを 「**あらびき** | に合わせ、**ナイフカッ** ターはつまみを持って取り付ける。





Aを入れてふたをし、20~30秒押してみじん切 りにし、取り出す。

鶏肉を入れ、ふたを20~30秒押す。

いためて、煮込む

鍋に油を入れて熱し、2の野菜をいためる。 しんなりしたら鶏肉を加え、肉の色が変われば Bを加えて煮る。野菜がやわらかくなったら、 ルウを溶かし入れる。

※鍋底に焦げ付きやすいので注意する。



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約238kcal

「にんじん・れんこん・かぼちゃ各50g **A** たまねぎ … 100g(中%個) じゃがいき 100g | 生しいたけ ………… 2枚 鶏のささ身……… 100g サラダ油…… 大さじ1 B 本 600ml | ローリエ ………… 1枚 カレールウ(市販品) … 100g

使用するカッター ナイフカッター



下ごしらえをする

生しいたけは石づきを取り、4つに切る。白ね ぎは2~3cm長さに切る。しょうがは皮をむく。 豚ばら薄切り肉は2~3cm長さに切る。

みじん切りにする

切替つまみを[**あらびき** |に合わせ、**ナイフカッ** ターはつまみを持って取り付ける。





A を入れてふたをし、約 10 秒押してみじん切り にし、取り出す。

Bを入れ、ふたを 25~30 秒押す。

いためる

中華鍋を熱してごま油をなじませ、Aをいため る。香りがたてばBを加え、肉の色が変わるま でいためる。豆板醤を加えてさっといため、合 わせたCを入れ、汁気がなくなるまでいためる。



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約 282kcal

	「生しいたけ 2枚
Α	「生しいたけ 2枚 白ねぎ ¼本 しょうが 1片
	しょうが 1片
ь	「豚ばら薄切り肉 200g
Ь	酒、かたくり粉 … 各大さじ 1
	「豚ばら薄切り肉 200g 酒、かたくり粉 … 各大さじ 1 「みそ 60g 甜面醤 大さじ 1 【水 100ml
С	甜面醤 大さじ1
	L水100ml
3	:ま油 小さじ2
\Box	板醤 大さじ1

使用するカッター ナイフカッター



材料 (4人分)

カロリー (1 人分) 約 258kcal

いわしのすり身 ………… 1回分 れんこん(薄切り) …… 200g かたくり粉………… 適量 揚げ油……… 適量

添えもの

レモン………… 適量



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約 154kcal

大根(皮をむき約3cm角に切る) · · 1本 水菜(3~4cm長さに切る)…] 束 白ねぎ(斜めに切る) ………] 本

鶏のつみれ

	鶏のささ身肉(筋を取り2~3cm角に切る)
	200g
	しょうが 1片
Α	青ねぎ(2~3cmの長さに切る)
	%本
	 酒・かたくり粉… 各大さじ1
	塩 小さじ¼

たれ

濃口しょうゆ…… 大さじ3 酢…… 大さじ2 レモン汁(ゆず・かぼすなど) … 大さじ 1 ごま油…… 大さじ1

●一口大に切った魚(金目鯛など白 身の魚) に塩をして焼いたものを 加えてもおいしくできます。

使用するカッター

おろし・とろろ カッター



ナイフカッター



大根おろしを作る

切替つまみを 「高速」に合わせ、おろし・とろろ カッターはつまみを持って取り付ける。





カッターの上に大根を均等に載せて、ふたをし、 両手でしっかりふたを押す。 (かけらがなくなるまで約30秒) ※小さなかけらが一部残ることがあります。 容器から取り出しておく。





鶏のつみれを作る


容器をさっと洗い、ナイフカッターを取り付けて Aを入れ、「あらびき |で25~30秒ふたを押して つみれを作る。





鍋に入れる

鍋に水を入れ火にかける。沸騰したら水菜、白 ねぎを入れ、一煮立ちすれば、つみれをスプー ンで落とし入れる。つみれに火が通れば1を加 え、再び沸騰させたあと、たれをつけていただく。



切替つまみを「**低速**」に合わせ、**パンの羽根**はつ まみを持って取り付ける。

Aを入れたあと、よく混ぜ合わせたBを均一に同 し入れふたをし、粉がまとまりこねられるまで、 約2分ふたを押す。

生地を取り出してひとまとめにし、ラップに包ん で室温で 1 時間ほど寝かせる。

種を作る

切替つまみを 「**あらびき**」に合わせ、**ナイフカッ** ターはつまみを持って取り付ける。

Cを入れてふたをし、35秒~1分ふたを押す。

ぎょうざの皮を伸ばす

生地を細長く棒状に伸ばし、 20~30個に端から切り分ける。 打ち粉をし、1 つずつ手のひら で平らにしてから、めん棒で 丸く伸ばす。

伸ばした皮は両面に軽く打ち粉をし、乾かないよ うにラップをかけておく。

ぎょうざを包む

皮の半分に種を載せ、合わせ 目をしっかりと押さえる。 (水は付けなくてよい)





焼きぎょうざにしてもおいしくで きます。

パンの羽根

ナイフカッター

ゆでる

大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、牛地に付いた 打ち粉を払ってから入れる。再び沸騰したらコッ プ1杯差し水をし、皮が膨らんで浮き上がるまで ゆでる。

材料 (4人分) カロリー(1人分)約382kcal ぎょうざの皮(20~30枚)

٨	強力粉 ······ 80g 薄力粉 ····· 80g
^	
D	「塩 小さじ <i>¼</i> 」水 80ml
Ь	L水 80ml
かたくり粉(打ち粉) 適量	
ぎょうざの種	

「豚薄切り肉(2~3cm長さに切る) 200g キャベツ(2~3cm角に切る) ······ 80g(中 1 ½ 枚) 生しいたけ(石づきを取り、4つ切)

にら(2~3cm長さに切る) ··· ¼束 白ねぎ(2~3cm長さに切る) · · · ¼本 しょうが・にんにく(皮をむく) ごま油 ……… 大さじ 1 濃口しょうゆ …… 大さじ 1

| 塩 ……… 小さじ%

たれ

酢・濃口しょうゆ・ラー油… 適量

使用するカッター

ミートローフ



にんじんのグラッセ、パセリ 適量

ミートローフの種を作る

あらびきハンバーグの種を作る要領でミートローフの種を作る。

成形する

なまこ形にまとめる。

3 焼く

3 / パ〜 オーブン皿に載せ、表面にオリーブ油を塗る。 200℃に予熱したオーブンで30~40分焼く。

スコッチエッグ

しつ

たけとピーマンの大



種を作る

あらびきハンバーグの種を作る要領で種を 作る。

成形する

ゆで卵に薄力粉を薄くまぶし、種で包む。

3 衣を付ける

薄力粉→溶き卵→パン粉の順に衣を付ける。

4 揚げる

180℃の油で色よく揚げる。

材料 (4人分)

添えもの

トマト、パセリ ………… 適量

種を作る

あらびきハンバーグの種を作る要領で種を 作る。

フ 下ごしらえをし、種を詰める

しいたけの石づきを取り、裏側に薄力粉を薄くまぶす。ピーマンを縦半分に切って種を取り除き、内側に薄力粉を薄くまぶす。しいたけ、ピーマンに種を詰める。

3 焼く

熱して油(分量外)をなじませたフライパンに2を入れ、焦げ目が付いたら裏返して、ふたをして弱火で中に火が通るまで焼く。



1 ハンバーグの種を作る

切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、ナイフカッターはつまみを持って取り付ける。





A・牛かたまり肉・卵・Bの順にそれぞれまんべんなく入れてふたをし、30~50秒ふたを押す。





形を整える

手に油をつけ、1を4等分に し、形を整え、中央を少し くぼませる。



2 焼く

熱して油をなじませたフライパンに2を入れ、焦げ目が付いたら裏返して、ふたをして弱火で中に火が通るまで焼く。

材料 (4人分)

カロリー (1人分)約276kcal

「たまねぎ(1~2cm角に小さく切る)

ソース

トマトケチャップ … 大さじ5 ウスターソース …… 大さじ3

添えもの

- ◆かたまり肉の代わりに薄切り肉 (2~3cm 長さ)も使えます。
- お好みで牛肉を減らして豚肉を入れて (肉合計 300g) 作ることもできます。

使用するカッター ナイフカッター



料理レシピ編もくじ

みぞれなべ

うどん スパゲッティミー

25 34 35 36 37

麦とろ 肉 まん

ポテトグラタン

は

め

ごまだれ

マヨネーズ

ーブドレッシング

25 38 38 39

だて巻き えびのすり身揚げ いかしゅうまい

野菜たっぷりサラダ

品料理 肉みそ ヘルシー カレー

サーモンムース いわしのつみれ汁 んこんの挟み揚げ

39 40 40 41 41







あらびきハンバ

45

スコッチエッグ しいたけとピーマンの肉詰め

ミートローフ

手づくり水ぎょうざ

42 43 44 44 44 45

フリージング活用法

24

26 26 26 26 26 27 27

オニオンドレッ

ブルコギソース

梅ドレッシング





28 29

フルーツパイ くるみのバターケーキ 11/





フォカッチ くるみべ ハーグル

フルーベリー ベ

ピザ

ごまパン

ミルクブレ

シナモンロ

30 30 30 31 31 32 32 33

●記載の材料の分量は、必ずお守りください。分量を変えると上手にできないことがあります。 ※本書で記載しているカロリー数値は、写真にある添えものや飾りものは含みません。 ※本書に記載の写真やイラストは、実物と異なることがあります。写真は盛りつけ例です。

●は、「ナイフカッター」を使用。 ●は、「おろし・とろろカッター」を使用。

▶は、「パンの羽根」を使用。(MK-K80P・K60Pのみ) ●は、「スライス・せん切りカッター」を使用。(MK-K80Pのみ)

MK-K48Pをお使いの方へ:回転切替つまみ「あらびき」を使うメニューは、できぐあいを見ながらふたを「チョンチョン」と

料理レシピ編

フードプロセッサー (家庭用)

™ MK-K80P MK-K60P MK-K48P



パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

© Panasonic Corporation 2009

UZ50 - 147 S0209Y1029